

Beskrivning

Tröja i trikå

Du behöver

- Tyg av trikå
- Muddtrikå i samma färg som tyget
- Tråd i en färg som passar till tyget
- Mönster

1. Klipp ut tyget

- Vik tyget dubbelt på längden räta mot räta. Se till att stadkanterna (långsidorna) ligger rakt över varandra och att det inte är några bubblor eller veck på tyget
- Lägg ut mönsterdelarna (utom halslinningen) på tyget. Fram- och bakstycket ska ligga precis mot den vikta kanten och ärmen bredvid. Nåla fast mönsterdelarna
Mönstret till halslinningen ska ligga på muddtrikån som inte ska vara dubbelvikt
- Kolla om mönstret är med eller utan sömsmån
 - Om mönstret har sömsmån:
Klipp ut tyget precis efter mönsterdelarnas kanter
 - Om mönstret inte har sömsmån:
Rita med skräddarkrita utanför mönstret, 3 cm utanför nederkanten på tröjdelarna och ärmens nederkant och 1 cm utanför resten av mönstret.
Klipp ut längs med de ritade strecken
- Vid strecken eller trekanterna på mönstret klipper du ett litet hack i tyget, ungefär en halv cm långt
- Låt mönsterdelarna sitta kvar på tyget tills du ska sy ihop delarna




Dubbelt tyg



Vikt
kant

2.Sy fram- och bakstyckets sidsömmar

- Lägga fram- och bakstycket mot varandra räta mot räta (= framsidorna inåt). Kontrollera att både sidornas kanter och de små hack som du klippt i kanterna ligger precis mot varandra och nåla ihop sidorna
- Sy ihop sidorna med trikåsöm och 1 cm sömsmån



3.Sy axelsömmarna

- Tröjan ska fortfarande vara vänd ut och in. Lägga fram- och bakstyckets båda axelsömmar mot varandra och nåla ihop längs axlarna
- Sy ihop med trikåsöm och 1 cm sömsmån



4.Sy ärmarnas sidsömmar


- Vik ihop den ena ärmen räta mot räta. Se till att både sidorna och hacken i kanten ligger precis mot varandra. Nåla ihop
- Sy ihop med trikåsöm och 1 cm sömsmån
- Sy den andra ärmen på samma sätt. OBS! Se till att den andra ärmen blir spegelvänd mot den första, se bild



5.Sy fast ärmarna på tröjan

- Vänd ärmarna rätt, så att rätsidan kommer utåt och sätt en nål i den ärm som ska bli vänsterärm
- Tröjan ska fortfarande vara ut och in. Lägga den slätt på bordet med framsidan upp och sätt fast en nål vid det högra ärmhålet (det kommer bli vänster ärmhål när tröjan är rättvänd)


Tröjan ut och in
Framsida upp



En nål vid
det högra
ärmhålet

- Stoppa in vänsterärmen med nålen i tröjans högra ärmhål (där det sitter en nål). Ärmens överkant ska ligga mot ärmhålet och resten av ärmen ska vara inuti tröjan
- Lägg ärmens sidsöm precis mot ärmhållets nedre söm och sätt fast en nål där. Se till att hacken på ärmen ligger mot hacken i ärmhålet. Nåla ihop resten
- Sy ihop med trikåsöm och 1 cm sömsmån
- Gör likadant med den andra ärmen
- Vänd tröjan rätt



Ärmen rättvänd och inuti tröjan





OBS!
Se till att hacken i ärmen ligger mot hacken i tröjan

6.Sy halsringningen

- Vik mudden dubbel så kortsidorna hamnar mot varandra.
Nåla och sy ihop kortsidorna med trikåsöm
- Vik mudden dubbel igen men nu på längden med sömmen inåt, se till att långsidans kanter ligger precis mot varandra och nåla
- Träckla runt hela mudden, det vill säga sy för hand med långa stygn.
Dessa stygn ska tas bort sen så det behöver inte vara så snyggt
- Lägg mudden räta mot räta runt tröjans halsringning.
Mudden ska ligga utanpå tröjan, muddens öppna kant ska ligga uppåt och muddens söm ska ligga vid ena axelsömmen
Mudden är lite kortare än halsringningen så du måste dra i mudden medan du nålar
- Sy fast mudden mot tröjan med trikåsöm och 1 cm sömsmån, även nu måste du dra lite i mudden
- Ta bort träckelstygnen, de som du sydde för hand




- Vik upp mudden så att sömsmånen hamnar på insidan. Nåla fast sömsmånen mot tröjan, nåla längs med sömmen på tröjans utsida
- Sy fast sömsmånen med smal zick-zack. Låt pressarfotens lilla hack följa den förra sömmen



7.Fålla nederkanten

- Vik in kanten längst ner på tröjan 3 cm och nåla på utsidan
- Sy ihop med trikåsöm 2,5 cm från tröjans nederkant


Sy från rätsidan



8.Fålla ärmarnas nederkant

- Vänd tröjan så avigan kommer utåt
- Vik upp ärmarnas nederkanter 3 cm och nåla fast, nu ska den invikta kanten hamna på utsidan
- Sy ihop med trikåsöm en pressarfotsbredd från uppvikets övre kant, 2,5 cm från nederkanten på samma sätt som på tröjan men den här gången syr du från insidan
- Klipp av alla lösa trådar och vänd tröjan rätt igen

Ärmen ut och in



Nåla och sy från insidan

Klart!